

昇銳影像車機讀取程式操作說明

Α.	安裝軟體	P.2
Β.	開啟讀取程式介面	P.3
C.	讀取硬碟內容	P.4
D.	匯出硬碟內容	P.5
Ε.	回放影像檔	P.6
F.	設定說明	P.7

A. 安裝軟體

A-1.執行連結進行安裝<u>http://file.eup.com.tw/</u> ,請下載H-1項

昇銳硬碟讀取程式。



A-2安裝完成即可點擊桌面的播放程式使用。



B. 開啟讀取程式介面



C. 讀取硬碟內容

C-1. 請點擊「開啟硬碟影像」,讀取完成後左側即可列出影像檔的日期明細。





D. 匯出硬碟內容



D-1. 點擊「從硬碟匯出 AVI」的圖示,跳出匯出設定畫面。

D-2. 匯出影像檔成功後,即可至儲存路徑開啟影像檔查看



E. 回放影像檔

擊

E-1. 點擊「開啟檔案」的圖示,跳出瀏覽資料夾畫面,請選擇之前下載的 影

像存放檔案位置並按確定。左側即可列出存檔的影像檔明細,滑鼠點

	MR Player		_=×
2010 100		04.02	
2016/9/1 17.21.45			
3.讀取完成即可	「列出影像檔明細,滑鼠點擊兩下即可開啟影像」		
		CH 03	
	83203		
	14/∎ Avriki≊	снон	
	- 2.)開電版		
	> (本種盆線 (D) > DVD RW 凝磷機 (E)		
Map Satellite Deard Likewie Kat	> □ 本種定理(F) > □ 本種定理(G) -		
North Atlantic	CH 05 CH WHER 05: Dap User	CH DS	
Ocean Algeria Libya Egynt Saud Analaa	建立防营科交96.		
and Reprint Charles	1	按確定	2即可讀
Brazil Angela +			
Nes South Botavora Madage -			17:21.4
Sensor1 Sensor5		Н	
Sensor2 Sensor6 Sensor3 Sensor7	X :00 Y:00 Z:00		展示全部
Sensor4 Sensor8	1 乳 影 期 的 档 安		
無GPS胡號			
		6 e m	2016/9/30 15:53:2 下午 03:53

兩下即可開啟影像。

F. 設定說明

F-1. 常用功能,可至設定的「AVI 匯出路徑」設定影像檔匯出後的儲存路徑。

		MR Player			
**	1 🖼 🖽 九 🤸				
105.00 0 20469 2 20469 2 20469 2 204694 2 204694 0 204694 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 0000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 00000 0 000000 0 00000	■■ 2.至系 「AVI 影像梢	統設定的 匯出路徑」	の 設定 存路徑		
10000 10000 10000 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600 20600	φ. υ	X용322 X용322 XAB12 분용품별 분용품별2 VAI BLBR ビンNAPOLISAD DUARDOWNKOP OFSERF#2 ・ · OFSERF#2 · OFSERF#2 · OFSERF#2 · OFSERF#2 · OFSERF#2 · OFSERF#2		engent flamber;	
Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno		© 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10	855.8 @(?) ↔ → ◀	3.選擇 ⊶ ▶ ×	路徑後按確定
Sensor2 Sensor6 Sensor3 Sensor7 Sensor4 Sensor8	x : 0:0 Y:0:00 Z:0:00				1.點擊設定
無GPS訊號	100			v2090	2016/9/29 16:02:0