

車機撥放器說明



2018 MAY V2.0





* 本公司保有修改本產品說明書之權益，恕不另行通知，產品畫面顯示與操作內容請以實機為

(1) 讀取流程

1. 將存有錄影檔案的硬碟，使用電腦讀取後，再執行播放軟體 **CarBox2_82D.exe**。

註:要執行此軟體須安裝 *DirectX 9.0* 以上。

2. 點擊『回放影片』，將開啟回放選單畫面。
3. 選擇硬碟後，將出現檔案列表，按需要播放的錄影檔案來開始播放。



ID	錄影時間	事件類型	結束時間	總時長
1	2015-08-11 13:13:35	錄影開始	2015-08-11 11:51:00	-1:-22:-35
2	2015-08-11 13:14:07	錄影開始	2015-08-11 13:16:29	00:02:22
3	2015-08-11 13:19:05	錄影開始	2015-08-11 13:20:28	00:01:23
4	2015-08-11 13:22:17	錄影開始	2015-08-11 13:22:34	00:00:17
5	2015-08-11 13:24:26	錄影開始	2015-08-11 13:25:19	00:00:53
6	2015-08-11 13:25:24	錄影開始	2015-08-11 13:29:36	00:04:12
7	2015-08-11 13:29:46	錄影開始	2015-08-11 13:31:50	00:02:04
8	2015-08-11 13:32:31	錄影開始	2015-08-11 13:34:07	00:01:36
9	2015-08-11 13:38:34	錄影開始	2015-08-11 13:38:47	00:00:13
10	2015-08-11 13:38:54	錄影開始	2015-08-11 13:52:40	00:13:46
11	2015-08-11 13:55:17	錄影開始	2015-08-11 14:25:33	00:30:16
12	2015-08-11 14:25:33	錄影開始	2015-08-11 14:56:03	00:30:30
13	2015-08-11 14:56:03	錄影開始	2015-08-11 15:26:18	00:30:15
14	2015-08-11 15:26:18	錄影開始	2015-08-11 15:56:50	00:30:32
15	2015-08-11 15:56:50	錄影開始	2015-08-11 16:26:55	00:30:05
16	2015-08-11 16:26:55	錄影開始	2015-08-11 16:29:00	00:02:05

錄影清單

(2) 介面說明



1. 播放工具列



	拍照：可將目前播放的畫面擷取並存成圖片檔
	配置：設定機器相關設定
	開始備份：選擇所要備份的路徑作檔案存放
	回放影片：選取硬碟或電腦內儲存的錄影檔案，來進行播放
	格式化：可做硬碟格式化、語言設定
	上一段：播放上一段影片。
	前一幀：暫停狀態下，將影片往前一幀。
	sd檔案格式儲存。影片倒著播放。
	暫停：暫停播放中的影片。
	停止：停止播放中的影片。
	播放：播放暫停中的影片。
	下一幀：暫停狀態下，將影片往下一幀。
	下一段：播放下一段影片。

2. 播放音量



音量控制工具：可用滑鼠左鍵點擊 + 或 - ，來調整音量大小。

3. 播放進度




影片播放進度：可用滑鼠左鍵左右移動播放車，快速選擇播放的時間點。

4. 播放速度



影片播放速度：可調整 2x~16x 的快速播放，以及 1/2x~1/16x 慢速播放。


5. 時間軸與日期軸




時間軸與日期軸：以日期與時間進行分類，來顯示硬碟內有錄影檔的時間。

(3) 功能說明

1. 拍照

拍照：按下  拍照鍵，系統會將播放時，所顯示的畫面，擷取成圖片檔，並以 bmp 檔儲存。儲存完成後會自動顯示備份資料夾，預設路徑為播放器資料夾底下的 Snapshot 資料。




2. 備份



將硬碟內的錄影資料，儲存於電腦，以便於隨時播放。

選取  磁碟備份即會出現下圖，開始備份選單畫面。



步驟1. 選取存有錄影檔案的硬碟



(4) 問題排除：

1. 使用WIN7 作業系統，若無法讀取錄影清單，請在 CARBOX 執行圖示按右鍵以系統管理員身份執行播放程式

